



Anleitung für die Modelle


338611 + 338617 + 345224 + 345225

Einstellen der Uhrzeit




BITTE BEACHTEN SIE: Die Uhrzeit darf nicht während der Zeit zwischen 21 Uhr und 3 Uhr eingestellt werden, da dies das Uhrwerk nachhaltig beschädigen kann.


Einstellen des Monats




Einstellen des Jahres



Einstellen Tag und Datum



Aufziehen des Uhrwerks




Selva

Exklusiv Edition


Selva Technik Deutschland
Christian-Messner-Straße 29
78647 Trossingen
service@selva.de
Support: 07425 930300

Selva Technik Suisse
Postfach/Case Postale 333
1723 Marly 1 / Schweiz
service@selva.de
Support: 026-439 92 40

Selva Technik Austria
Hief্লাuerstrasse 3
8790 Eisenerz / Österreich
service@selvatime.at
Support: 03848 / 2213




Adjust the time:




Imporant notice : 1. Push-buttons must not be used during the period of 9pm (evening) till 3am (morning), as otherwise the movt will be damaged.


Adjust the Month




Adjust the Year



Adjust the Calendar and week



Tighten up mainspring



Selva

Exklusiv Edition

Selva Technik Deutschland
Christian-Messner-Straße 29
78647 Trossingen
service@selva.de
Support: 07425 930300

Selva Technik Suisse
Postfach/Case Postale 333
1723 Marly 1 / Schweiz
service@selva.de
Support: 026-439 92 40

Selva Technik Austria
Hieflauerstrasse 3
8790 Eisenerz / Österreich
service@selvatime.at
Support: 03848 / 2213